



SSA02612N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER (P38A)



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.

SSA02612N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER (P38A)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

1. SOLLEVARE IL VEICOLO.
2. RIMUOVERE LA RUOTA POSTERIORE E IL RIVESTIMENTO DEL PASSARUOTA.
3. SOSTENERE IL TELAIO DA SOTTO LA TRAVERSA POSTERIORE. DEPRESSURIZZARE IL SISTEMA DI SOSPENSIONE AD ARIA.
4. UTILIZZANDO UN PAIO DI PINZE, O UN ATTREZZO IDONEO, RIMUOVERE LA MOLLETTA DI RITEGNO CHE ASSICURA LA PARTE SUPERIORE DEL SOFFIETTO AL TELAIO.

NOTA: PER RAGGIUNGERE LA MOLLETTA DI RITEGNO, PASSARE AL DI SOTTO DEL PASSARUOTA, TRA LA SCOCCA E IL TELAIO.

5. DOPO AVER RIMOSSO LA MOLLETTA DI RITEGNO, STACCARE LA PARTE INFERIORE DEL SOFFIETTO DALL'ASSALE.
6. SMONTARE IL SOFFIETTO AD ARIA DAL TELAIO. PULIRE I LE CONNESSIONI E SCOLLEGARE LA TUBAZIONE DELL'ARIA.



SSA02612N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER
(P38A)

INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.

1. COLLEGARE LA TUBAZIONE AL SOFFIETTO AD ARIA.
2. MONTARE IL SOFFIETTO AD ARIA SUL TELAIO. ASSICURARE LA PARTE SUPERIORE DEL SOFFIETTO AD ARIA AL TELAIO CON LA MOLLETTA DI RITEGNO ESTRATTA.
3. ABBASSARE DELICATAMENTE IL SOFFIETTO APPOGGIANDOLO SULL'ASSALE.
4. INSERIRE LA MOLLETTA DI RITEGNO PER FISSARE LA PARTE INFERIORE DEL SOFFIETTO ALL'ASSALE.
5. L'INSTALLAZIONE È TERMINATA.

