



SSA02611N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA ANTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER (P38A)



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.



SSA02611N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA ANTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER (P38A)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

1. SOLLEVARE IL VEICOLO.
2. RIMUOVERE LA RUOTA POSTERIORE E IL RIVESTIMENTO DEL PASSARUOTA.
3. SOSTENERE IL TELAIO DA SOTTO LA TRAVERSA ANTERIORE
4. DEPRESSURIZZARE IL SOFFIETTO STACCANDO LA TUBAZIONE.
5. PULIRE LA ZONA CIRCOSTANTE E TAPPARE IL TUBO E IL SOFFIETTO.
6. RIMUOVERE LE MOLLETTE DI RITEGNO SUPERIORI CHE FISSANO IL SOFFIETTO AD ARIA AL TELAIO.
7. RIMUOVERE IL BULLONE INFERIORE CHE FISSA IL PERNO DI RITEGNO DEL SOFFIETTO ALLA STAFFA DELL'ASSALE. ESTRARRE IL PERNO DI RITEGNO.
8. SOLLEVARE IL TELAIO SUL CAVALETTI PER CREARE MAGGIOR SPAZIO DI LAVORO E RIMUOVERE IL COMPLESSIVO DEL SOFFIETTO ESISTENTE.



SSA02611N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA ANTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER
(P38A)

INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

1. RIMONTARE IL SOFFIETTO AD ARIA SULL'ASSE ANTERIORE, MONTARE IL PERNO DI RITEGNO E FISSARLO CON IL BULLONE.
2. RIMUOVERE IL SUPPORTO DA SOTTO IL TELAIO E FAR SCENDERE IL TELAIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL SOFFIETTO AD ARIA. RIPOSIZIONARE IL TELAIO SUI CAVALLETTI DI SOSTEGNO. INSERIRE LA MOLLETTA DI RITEGNO PER FISSARE LA PARTE SUPERIORE DEL SOFFIETTO AL TELAIO.
3. RIMUOVERE I TAPPI DAL SOFFIETTO E DALLA TUBAZIONE DELL'ARIA. PULIRE LA TUBAZIONE E RICOLLEGARLA AL NUOVO SOFFIETTO AD ARIA.
4. MONTARE IL RIVESTIMENTO DEL PASSARUOTA.
5. TOGLIERE I CAVALLETTI DI SOSTEGNO ED ABBASSARE IL VEICOLO.
6. L'INSTALLAZIONE È TERMINATA.



SSA02611N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA ANTERIORE
LAND ROVER RANGE ROVER
(P38A)

