



## **ISTRUZIONE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLO STERZO VOLKSWAGEN NUOVO**

**Saldare i fili del cablaggio Dipasport al cablaggio originale  
secondo il seguente schema:**

### **TAGLIARE UN FILO PER VOLTA**

**TAGLIARE il filo del PIN 1 del cablaggio originale e saldare il  
filo VERDE che va al PIN 1 del cablaggio Dipasport**

**TAGLIARE il filo del PIN 2 del cablaggio originale e saldare il  
filo GIALLO che va al PIN 2 del cablaggio Dipasport**

### **e ATTENZIONE**

**TAGLIARE il filo del PIN 4 del cablaggio originale e saldare il  
filo NERO che va al PIN 3 del cablaggio Dipasport**