

## APPLICAZIONI AUTO

### FORD

#### FORD TRANSIT Furgonato (FA\_ \_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Diesel	D4FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FB
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-08-01 - 2003-08-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	ABFA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	F3FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	D3FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2000-09-01 - 2006-03-01	1998 ccm	84 KW	114 CV	4 Cilindri	Benzina	NSF
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2001-07-01 - 2006-05-01	2402 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	DOFA
TRANSIT Furgonato (FA_ _)	2002-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	FIFA

TRANSIT Furgonato (FA__)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Diesel	FXFA
TRANSIT Furgonato (FA__)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	101 KW	137 CV	4 Cilindri	Diesel	H9FA

**FORD TRANSIT Pianale  
piatto/Telaio (FM\_\_, FN\_\_  
\_)**

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FE
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Diesel	D4FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FB
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	D3FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	F3FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM__, FN__)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	ABFA

TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-07-01 - 2006-05-01	2402 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	DOFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2002-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	FIFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	101 KW	137 CV	4 Cilindri	Diesel	H9FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Diesel	FXFA