

APPLICAZIONI AUTO

SEAT

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 1996-08-01	1896 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 1996-08-01	1896 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	AAZ
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 1999-06-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	AGG
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 1999-06-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	2E
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-09-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ADZ
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-09-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ABS
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-09-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ACC
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-10-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ABU
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-10-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ALM
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-02-01 - 2002-10-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AEE
CORDOBA (6K1, 6K2)	1993-10-01 - 1996-08-01	1781 ccm	95 KW	129 CV	4 Cilindri	Benzina	ADL
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-05-01 - 1999-06-01	1595 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	1F
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ANW
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ABD
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ

CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKV
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKK
CORDOBA (6K1, 6K2)	1994-06-01 - 2002-10-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-01-01 - 1996-08-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-07-01 - 2002-10-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AUR
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-07-01 - 2002-10-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	APF
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-07-01 - 2002-10-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AEH
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-07-01 - 2002-10-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AFT
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 1999-06-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 1999-06-01	1984 ccm	110 KW	150 CV	4 Cilindri	Benzina	ABF
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 2002-10-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	1Z
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 2002-10-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AGR
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 2002-10-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALH
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-08-01 - 2002-10-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AFH
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	AUC
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	ALD
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AUB
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	ANV

CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AQQ
CORDOBA (6K1, 6K2)	1996-09-01 - 2002-10-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	AER
CORDOBA (6K1, 6K2)	1997-03-01 - 2002-10-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	ASV
CORDOBA (6K1, 6K2)	1997-03-01 - 2002-10-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	AFN

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CORDOBA Vario (6K5)	1996-08-01 - 2002-12-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	1Z
CORDOBA Vario (6K5)	1996-08-01 - 2002-12-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AGR
CORDOBA Vario (6K5)	1996-08-01 - 2002-12-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALH
CORDOBA Vario (6K5)	1996-08-01 - 2002-12-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 1999-06-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKK
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AEH
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AUR
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ALM
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ANW
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AFT
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	APF

CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AEE
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AKL
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ABU
CORDOBA Vario (6K5)	1996-09-01 - 2002-12-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKV
CORDOBA Vario (6K5)	1997-07-01 - 2002-12-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	ASV
CORDOBA Vario (6K5)	1997-07-01 - 2002-12-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	AFN

SEAT IBIZA II (6K1)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1272 ccm	40 KW	54 CV	4 Cilindri	Benzina	2G
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ACC
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ADZ
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	AGG
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ABS
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1272 ccm	40 KW	54 CV	4 Cilindri	Benzina	AAV
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 1999-08-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	2E
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 2002-02-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AEE
IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 2002-02-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ABU

IBIZA II (6K1)	1993-03-01 - 2002-02-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ALM
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ANW
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ABD
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKV
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKK
IBIZA II (6K1)	1993-09-01 - 2002-02-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
IBIZA II (6K1)	1996-04-01 - 2002-02-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AKL
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 1999-08-01	1984 ccm	110 KW	150 CV	4 Cilindri	Benzina	ABF
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 1999-08-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 2002-02-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALH
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 2002-02-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 2002-02-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	1Z
IBIZA II (6K1)	1996-08-01 - 2002-02-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AGR
IBIZA II (6K1)	1996-09-01 - 2002-02-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	AER
IBIZA II (6K1)	1996-09-01 - 2002-02-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	AUC
IBIZA II (6K1)	1996-09-01 - 2002-02-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	ALD
IBIZA II (6K1)	1996-09-01 - 2002-02-01	999 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	ANV
IBIZA II (6K1)	1997-02-01 - 2002-02-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	ASV

IBIZA II (6K1)	1997-02-01 - 2002-02-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	AFN
IBIZA II (6K1)	1997-06-01 - 2002-02-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AFH
IBIZA II (6K1)	1997-06-01 - 2002-02-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AUB
IBIZA II (6K1)	1997-06-01 - 2002-02-01	1390 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AQQ

SEAT INCA (6K9)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
INCA (6K9)	1995-11-01 - 1998-05-01	1595 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	1F
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKV
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AYQ
INCA (6K9)	1995-11-01 - 2003-06-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
INCA (6K9)	1996-09-01 - 2003-06-01	1716 ccm	42 KW	57 CV	4 Cilindri	Diesel	AHB
INCA (6K9)	2000-04-01 - 2003-06-01	1390 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AUA

SEAT TOLEDO I (1L)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
---------	--------------------	-----	----	----	----------	---------------	---------------

TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1993-12-01	1595 ccm	52 KW	71 CV	4 Cilindri	Benzina	1F
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1996-12-01	1781 ccm	65 KW	88 CV	4 Cilindri	Benzina	RP
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1896 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	AAZ
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1595 ccm	54 KW	73 CV	4 Cilindri	Benzina	EZ
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1781 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Benzina	PL
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1896 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1781 ccm	98 KW	133 CV	4 Cilindri	Benzina	KR
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	AGG
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1595 ccm	54 KW	73 CV	4 Cilindri	Benzina	ABN
TOLEDO I (1L)	1991-05-01 - 1999-03-01	1984 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Benzina	2E
TOLEDO I (1L)	1993-01-01 - 1999-03-01	1595 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	1F
TOLEDO I (1L)	1993-11-01 - 1996-12-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ACC
TOLEDO I (1L)	1993-11-01 - 1996-12-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ADZ
TOLEDO I (1L)	1993-11-01 - 1996-12-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ABS
TOLEDO I (1L)	1995-08-01 - 1999-03-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	1Z
TOLEDO I (1L)	1995-08-01 - 1999-03-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
TOLEDO I (1L)	1995-12-01 - 1999-03-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
TOLEDO I (1L)	1996-11-01 - 1999-03-01	1595 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	AFT
TOLEDO I (1L)	1996-11-01 - 1999-03-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	AFN

VW

**VW CADDY II
Furgonato (9K9A)**

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2000-09-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AEE
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	1Y
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AYQ
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
CADDY II Furgonato (9K9A)	1995-11-01 - 2004-01-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
CADDY II Furgonato (9K9A)	1996-09-01 - 2004-01-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALH
CADDY II Furgonato (9K9A)	1996-09-01 - 2004-01-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
CADDY II Furgonato (9K9A)	1996-09-01 - 2004-01-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	1Z
CADDY II Furgonato (9K9A)	1996-09-01 - 2004-01-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALE
CADDY II Furgonato (9K9A)	2000-08-01 - 2004-01-01	1390 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AUA

**VW POLO CLASSIC
(6V2)**

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
POLO CLASSIC (6V2)	1995-11-01 - 2001-09-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	ALM
POLO CLASSIC (6V2)	1995-11-01 - 2001-09-01	1598 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	AEE

POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 1999-08-01	1896 ccm	47 KW	64 CV	4 Cilindri	Diesel	AEY
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AUD
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1595 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Benzina	APF
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKK
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1595 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Benzina	AKL
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	APQ
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AKV
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1595 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Benzina	AEH
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	ANW
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1595 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Benzina	AUR
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1390 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	AEX
POLO CLASSIC (6V2)	1995-12-01 - 2001-09-01	1595 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Benzina	AFT
POLO CLASSIC (6V2)	1996-09-01 - 2001-09-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AGR
POLO CLASSIC (6V2)	1996-09-01 - 2001-09-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	AHU
POLO CLASSIC (6V2)	1996-09-01 - 2001-09-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALE
POLO CLASSIC (6V2)	1996-09-01 - 2001-09-01	1896 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	ALH
POLO CLASSIC (6V2)	1997-01-01 - 2001-09-01	1781 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	ADD
POLO CLASSIC (6V2)	1997-07-01 - 2001-09-01	1716 ccm	42 KW	57 CV	4 Cilindri	Diesel	AKW
POLO CLASSIC (6V2)	1998-06-01 - 2002-01-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	ASV
POLO CLASSIC (6V2)	1998-06-01 - 2002-01-01	1896 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	AFN