

APPLICAZIONI AUTO

FORD

FORD TRANSIT

Autobus (FD__, FB__,
FS__, FZ__, FC__)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Diesel	D4FA
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FB
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FA
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	ABFA
TRANSIT Autobus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	F3FA

TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2000-08-01 - 2006-05- 01	1998 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	D3FA
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2000-08-01 - 2006-05- 01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2000-08-01 - 2006-05- 01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FA
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2000-09-01 - 2006-03- 01	1998 ccm	84 KW	114 CV	4 Cilindri	Benzina	NSF
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2001-07-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	DOFA
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2002-08-01 - 2006-05- 01	1998 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	FIFA
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2004-03-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	101 KW	137 CV	4 Cilindri	Diesel	H9FA
TRANSIT Autobus (FD__ FB__, FS__, FZ__, FC_ _)	2004-03-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Diesel	FXFA

FORD TRANSIT
Furgonato (FA__)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FB
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Diesel	D4FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-08-01 - 2003-08-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	ABFA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	D3FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	F3FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Furgonato (FA_)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2001-07-01 - 2006-05-01	2402 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	DOFA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2002-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	FIFA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Diesel	FXFA
TRANSIT Furgonato (FA_)	2004-03-01 - 2006-05-01	2402 ccm	101 KW	137 CV	4 Cilindri	Diesel	H9FA

**FORD TRANSIT Pianale
piatto/Telaio (FM_ ,
FN_)**

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FE
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Diesel	D4FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	F4FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-01-01 - 2006-05-01	2402 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D2FB
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	ABFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	F3FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2000-08-01 - 2006-05-01	1998 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	D3FA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-03-01 - 2006-03-01	2295 ccm	105 KW	143 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FC
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_-, FN_-)	2001-04-01 - 2006-05-01	2295 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Benzina	E5FA

TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ , FN_)	2001-07-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	DOFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ , FN_)	2002-08-01 - 2006-05- 01	1998 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Diesel	FIFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ , FN_)	2004-03-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	85 KW	115 CV	4 Cilindri	Diesel	FXFA
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ , FN_)	2004-03-01 - 2006-05- 01	2402 ccm	101 KW	137 CV	4 Cilindri	Diesel	H9FA