

## HONDA

### HONDA ACCORD IV (CB)

| Modello                   | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 i 16V (CB3)           | 1990/01 - 1993/03  | 1997 ccm | 98 KW  | 133 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20A8         |
| 2.0 i 16V (CB3)           | 1990/01 - 1993/03  | 1997 ccm | 98 KW  | 133 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20A4         |
| 2.2 i 16V (CB7)           | 1990/01 - 1993/03  | 2156 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22A3         |
| 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 1990/01 - 1993/03  | 2156 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22A3         |

### HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

| Modello         | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.2 i 16V (CB8) | 1991/01 - 1993/12  | 2156 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22A8         |
| 2.2 i 16V (CB8) | 1991/01 - 1993/12  | 2156 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22A7         |

### HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC)

| Modello         | Anno di Produzione | Cil      | KW    | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------|--------------------|----------|-------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 i 16V (CC1) | 1992/01 - 1993/09  | 1997 ccm | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20A7         |

### HONDA ACCORD V (CE, CF\_)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---------|--------------------|-----|----|----|----------|---------------|---------------|
|---------|--------------------|-----|----|----|----------|---------------|---------------|

|                  |                   |          |        |        |            |         |       |
|------------------|-------------------|----------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 2.2 i VTEC (CE9) | 1996/02 - 1998/10 | 2156 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | F22Z2 |
|------------------|-------------------|----------|--------|--------|------------|---------|-------|

**HONDA ACCORD V  
Aerodeck (CE)**

| Modello            | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|--------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 i LS 16V (CE2) | 1993/09 - 1998/02  | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20B3         |
| 2.2 i ES (CE1)     | 1993/09 - 1998/02  | 2156 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22B5         |

**HONDA ACCORD V Coupé  
(CD)**

| Modello        | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|----------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 (CD9)      | 1993/09 - 1997/12  | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20B3         |
| 2.2 i ES (CD7) | 1993/09 - 1998/02  | 2156 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F22B5         |

**HONDA ACCORD VI (CK,  
CG, CH, CF8)**

| Modello     | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.8 i (CG8) | 1998/10 - 2002/12  | 1850 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F18B2         |

**HONDA ACCORD VI  
Coupé (CG)**

| Modello   | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 i 16V | 1998/02 - 2003/06  | 1997 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20B7         |
| 2.0 i 16V | 1998/02 - 2003/06  | 1997 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina       | F20B5         |

**HONDA CIVIC V**  
Hatchback (EG)

| Modello           | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.6 VTi 16V (EG6) | 1991/10 - 1995/11  | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B16A2         |

**HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH)**

| Modello       | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.6 VTi (EG9) | 1991/10 - 1995/11  | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B16A2         |

**HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)**

| Modello       | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.8 16V (MC2) | 1998/04 - 2001/02  | 1797 ccm | 124 KW | 169 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B18C4         |

**HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)**

| Modello       | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.6 VTi       | 1997/01 - 2001/02  | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B16A2         |
| 1.8 16V (MB6) | 1997/01 - 2001/02  | 1797 ccm | 124 KW | 169 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B18C4         |

**HONDA CIVIC VI**  
Hatchback (EJ, EK)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---------|--------------------|-----|----|----|----------|---------------|---------------|
|---------|--------------------|-----|----|----|----------|---------------|---------------|

|               |                   |          |        |        |            |         |       |
|---------------|-------------------|----------|--------|--------|------------|---------|-------|
| 1.6 VTi (EK4) | 1995/11 - 2001/02 | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina | B16A2 |
|---------------|-------------------|----------|--------|--------|------------|---------|-------|

**HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK)**

| Modello       | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.6 VTi (EK4) | 1995/11 - 2001/02  | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B16A2         |

**HONDA CR-V I (RD)**

| Modello                | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|------------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1995/10 - 2001/12  | 1973 ccm | 94 KW  | 128 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B20B          |
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1999/01 - 2002/02  | 1973 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B20Z1         |

**HONDA CRX III (EH, EG)**

| Modello         | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.6 i VTi (EG2) | 1992/03 - 1998/12  | 1595 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B16A2         |

**HONDA INTEGRA Coupé (DC2, DC4)**

| Modello    | Anno di Produzione | Cil      | KW     | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|------------|--------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.8 Type-R | 1997/11 - 2001/10  | 1797 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Benzina       | B18C6         |

**HONDA PRELUDE IV (BB\_)**

| <b>Modello</b>       | <b>Anno di Produzione</b> | <b>Cil</b> | <b>KW</b> | <b>CV</b> | <b>Cilindri</b> | <b>Alimentazione</b> | <b>Codice Motore</b> |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 1993/02 - 1996/09         | 2157 ccm   | 136 KW    | 185 CV    | 4 Cilindri      | Benzina              | H22A2                |
| 2.3 i 16V (BB2)      | 1992/02 - 1996/09         | 2259 ccm   | 118 KW    | 160 CV    | 4 Cilindri      | Benzina              | H23A2                |

### HONDA SHUTTLE (RA)

| <b>Modello</b>     | <b>Anno di Produzione</b> | <b>Cil</b> | <b>KW</b> | <b>CV</b> | <b>Cilindri</b> | <b>Alimentazione</b> | <b>Codice Motore</b> |
|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 2.2 16V (RA1)      | 1994/10 - 1998/02         | 2156 ccm   | 110 KW    | 150 CV    | 4 Cilindri      | Benzina              | F22B8                |
| 2.3 16V (RA3, RA6) | 1997/10 - 2004/06         | 2254 ccm   | 110 KW    | 150 CV    | 4 Cilindri      | Benzina              | F23A7                |