

APPLICAZIONI AUTO

HONDA

HONDA CIVIC VII Coupé (EM2)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-02-01 - 2005-12-01	1590 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	D16V1
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-02-01 - 2005-12-01	1668 ccm	87 KW	118 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A6
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-05-01 - 2005-12-01	1668 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A8
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-05-01 - 2005-12-01	1668 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A9
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-05-01 - 2005-12-01	1668 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A5
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-09-01 - 2005-12-01	1668 ccm	95 KW	129 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A2
CIVIC VII Coupé (EM2)	2001-09-01 - 2005-12-01	1668 ccm	86 KW	117 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A1

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2000-01-01 - 2005-08-01	1668 ccm	92 KW	125 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A6
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-02-01 - 2005-09-01	1396 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	D14Z5
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-02-01 - 2005-09-01	1590 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	D16W7

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-02-01 - 2005-09-01	1590 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	D16V1
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-02-01 - 2005-09-01	1396 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	D14Z6
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-02-01 - 2005-09-01	1396 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	D14Z6
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-09-01 - 2005-09-01	1998 ccm	147 KW	200 CV	4 Cilindri	Benzina	K20A2
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-09-01 - 2005-09-01	1998 ccm	118 KW	160 CV	4 Cilindri	Benzina	K20A3
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2001-09-01 - 2005-12-01	1998 ccm	119 KW	162 CV	4 Cilindri	Benzina	K20A3
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2002-01-01 - 2005-09-01	1686 ccm	74 KW	100 CV	4 Cilindri	Diesel	4EE-2

HONDA CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-10-01 - 2005-12-01	1668 ccm	88 KW	120 CV	4 Cilindri	Benzina	D17Z1
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-12-01 - 2005-09-01	1668 ccm	96 KW	131 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A2
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-12-01 - 2005-09-01	1396 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	D14Z5
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-12-01 - 2005-09-01	1668 ccm	96 KW	131 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A5
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-12-01 - 2005-12-01	1668 ccm	86 KW	117 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A1
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2000-12-01 - 2005-12-01	1668 ccm	86 KW	117 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	D17A7
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2001-01-01 - 2006-04-01	1691 ccm	96 KW	130 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A2

CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2001-02-01 - 2005-09-01	1668 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Benzina	D17A6
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2001-02-01 - 2005-09-01	1595 ccm	84 KW	114 CV	4 Cilindri	Benzina	R16A1
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2001-02-01 - 2005-09-01	1590 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	D16W7
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2001-04-01 - 2004-10-01	1243 ccm	58 KW	79 CV	4 Cilindri	Benzina	L12A1
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2003-02-01 - 2005-09-01	1493 ccm	82 KW	112 CV	4 Cilindri	Benzina	D15Y3
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2003-07-01 - 2005-08-01	1850 ccm	77 KW	105 CV	4 Cilindri	Benzina	F18A2
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2003-10-01 - 2005-09-01	1998 ccm	118 KW	160 CV	4 Cilindri	Benzina	K20A3
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2003-10-01 - 2005-09-01	1339 ccm	61 KW	83 CV	4 Cilindri	Benzina/Eletttrico	LDA1
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	2004-07-01 - 2006-04-01	1998 ccm	114 KW	155 CV	4 Cilindri	Benzina	K20A3