

# SEAT

## SEAT CORDOBA (6L2)

| Modello       | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV    | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| CORDOBA (6L2) | 2002-10-01 - 2005-12-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel        | AMF           |
| CORDOBA (6L2) | 2005-05-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BNM           |
| CORDOBA (6L2) | 2005-06-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BMS           |
| CORDOBA (6L2) | 2005-06-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BNV           |

## SEAT IBIZA III (6L1)

| Modello         | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV    | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| IBIZA III (6L1) | 2002-05-01 - 2005-12-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel        | AMF           |
| IBIZA III (6L1) | 2005-05-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BNM           |
| IBIZA III (6L1) | 2005-06-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BMS           |
| IBIZA III (6L1) | 2005-06-01 - 2009-11-01 | 1422 ccm | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindri | Diesel        | BNV           |