

# MAZDA

## MAZDA 626 V (GF)

| Modello    | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|------------|-------------------------|----------|-------|--------|------------|---------------|---------------|
| 626 V (GF) | 1998-04-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel        | RF4F          |
| 626 V (GF) | 1998-04-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV  | 4 Cilindri | Diesel        | RF3F          |
| 626 V (GF) | 2000-10-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel        | RF4F          |

## MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

| Modello                  | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV     | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------|--------|------------|---------------|---------------|
| 626 V Station Wagon (GW) | 1998-04-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel        | RF4F          |
| 626 V Station Wagon (GW) | 1999-09-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV  | 4 Cilindri | Diesel        | RF3F          |
| 626 V Station Wagon (GW) | 2000-10-01 - 2002-10-01 | 1998 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel        | RF4F          |