

FIAT DUCATO Autobus (230_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2499 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Autobus (230_)	1994-06-01 - 2001-09-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1994-07-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Autobus (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Autobus (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Autobus (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1995-06-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Autobus (230_)	1997-04-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1997-10-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Autobus (230_)	1998-02-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Autobus (230_)	1998-05-01 - 2001-11-01	1905 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Autobus (230_)	1999-07-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Autobus (230_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Autobus (230_)	2001-10-01 - 2002-04-01	1997 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	RHV

FIAT DUCATO Furgonato (230_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Furgonato (230_)	1994-06-01 - 1998-08-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1997-10-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2001-09-01	2799 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2001-11-01	1905 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Furgonato (230_)	1998-08-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Furgonato (230_)	1999-06-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (230_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Furgonato (230_)	2001-10-01 - 2002-04-01	1997 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	RHV

FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-06-01 - 1998-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-06-01 - 1998-08-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-02-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-05-01 - 2001-09-01	2799 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-05-01 - 2001-11-01	2799 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-05-01 - 2001-11-01	1905 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-06-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-12-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43