CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| JUMPER Autobus (230P) | 1994-02-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |
| JUMPER Autobus (230P) | 1994-08-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |
| JUMPER Autobus (230P) | 1996-08-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |

CITROËN JUMPER Furgonato (230L)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | ĸw | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|-------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| JUMPER Furgonato (230L) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |

CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |

FIAT

FIAT DUCATO Autobus (230_)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|----------------|
| DUCATO Autobus (230_) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A3.000 |
| DUCATO Autobus (230_) | 1994-08-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A4.000 |
| DUCATO Autobus (230_) | 1995-06-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A2.000 |
| DUCATO Autobus (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |
| DUCATO Autobus (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | DJY |
| DUCATO Autobus (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
| DUCATO Autobus (230_) | 1998-05-01 - 2001-11-01 | 1905 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |

FIAT DUCATO Furgonato (230_)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|-------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|----------------|
| DUCATO Furgonato (230_) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A2.000 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A3.000 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1994-08-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A4.000 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | DJY |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |
| DUCATO Furgonato (230_) | 1998-05-01 - 2001-11-01 | 1905 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |

FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|----------------|
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A2.000 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A3.000 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1994-08-01 - 2002-04-01 | 1929 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 230 A4.000 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | DJY |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1998-04-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1998-05-01 - 2001-11-01 | 1905 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX |

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | ĸw | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| BOXER Autobus (230P) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |
| BOXER Autobus (230P) | 1996-07-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |

PEUGEOT BOXER Furgonato (230L)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| BOXER Furgonato (230L) | 1994-03-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |

PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)

| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | cv | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1994-07-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8C (XUD9UTF) |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1994-07-01 - 2002-04-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUD9TE |